

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DRVENIA ODPADU

Zariadenie smie obsluhovať len preškolený personál a to spôsobom uvedeným v návode na obsluhu.

Drvič dokáže rozdrviť väčšinu kuchynského odpadu. Zeleninu, ovocie, šupy, vajcové škrupiny, pečivo, menšie kosti, odrezky mäsa, rybie hlavy, zbytky jedál z tanierov.

Dodržiujte nasledujúce bezpečnostné pokyny a postup drvenia, obmedzí sa tak možnosť prípadných problémov alebo poškodenia stroja.

- **Pri drvení musí byť vždy zabezpečený stály prísun vody spolu s odpadom!**
- **Zbytky nehrňte do drviča neúmerne rýchlo.** (Preplňovanie drviacej komory môže mať za následok spomalenie celého procesu, ale aj preťaženie motora a následné vypnutie tepelnej poistky).
- **Neprekračujte maximálnu jednorázovú dávku tekutého odpadu cca 5 litrov.** (napr. polievkovú nádobu vylejte do drezu a drviča na dvakrát).
- **Nelejte vriace alebo príliš horúce tekutiny do drviča!** (Môže sa zdeformovať sifón a potrubie).
- **Chemikálie na čistenie odpadu nikdy nelejte priamo do drviča!** (Narušilo by sa tesnenie a poškodil motor).
- **Pri zapnutí drviči nevsúvajte ruky do komory drviča!**
- **Drvič – spodnú časť pod drezom neoplachujte hadicou a nenarážajte hrcami alebo vozíkmi!** (Nebezpečie úrazu el. prúdom alebo poškodenie prístroja).
- **Drvič smie ísť nepretržite max. 15 min. a potom musí nasledovať 15 min. pauza!**

Postup drvenia:

1. Odstráňte drezovú zátku, aby mohla voda voľne tiecť a zároveň sa umožnilo vkladanie zbytkov do drviča.
2. Pustite studenú vodu. Stály prísun vody je nutný pre správnu funkciu drviča a umožňuje priechod zbytkov.
3. Stlačením spínača zapnite drvič.
4. Teraz môžete začať zhrňať zbytky priamo do drviča. Väčšie kusy, ktoré samé neprepadnú pretlačte k tomu určeným hrotom viacúčelovej zátky do pracovnej komory.
5. Po dokončení drvenia, ktoré poznáte podľa zmeny zvuku vydávaného drvičom, nechajte vodu ešte cca 15 sekúnd tiecť pre dôkladné prečistenie drviča a odpadového potrubia.
6. Stlačením spínača vypnite drvič.
7. Zastavte prívod studenej vody, tým je drvenie ukončené.

Ak nie je drvič v prevádzke, funguje rovnako ako sifón a zaisťuje odtok vody z drezu.

Do drviča nepatrí

Nedoporučuje sa vkladať do drviča predmety vyrobené z materiálov, ktoré v žiadnom prípade nie sú určené k drveniu. Môžu spôsobiť neprijemnosti alebo preťažiť motor. Patrí sem napr. **sklo, porcelán, plasty, kovy, igelitové sáčky, hliníkové fólie, kožené predmety, plátno, guma, ale tiež morské mušle, listy artičoku, kukuričné šupy apod.** Všeobecne platí, že do drviča nepatrí nič čo nie je organického pôvodu.

Doporučenie

Drvenie sa značne urýchli, pokiaľ veľké zbytky pred vložením do drviča rozkrájate alebo rozlomíte na menšie diely. Napríklad väčšie kosti, melónové šupy, kukuričné klasy a vláknité materiály, ako je ananás alebo rastlinné stonky. Väčšie kosti, vláknité šupy alebo fazuľové struky vyžadujú dlhší čas drvenia. Drviaci efekt sa zlepší, pokiaľ bude drvený naraz rôznorodý odpad.

Údržba a kontrola zariadenia

Z dôvodu vznikajúcich vibrácií sa doporučuje raz za 3 mesiace vykonávať nasledujúce:

1. Kontrola a prípadné dotiahnutie sťahovacej matice hrdla drviča pod drezom.
2. Kontrola dotiahnutia všetkých matíc na odpadovom sifóne.

Odstránenie závad

Drvič sa po zapnutí nerozbehne alebo len hučí. Privolajte kvalifikovanú osobu, ktorá odpojí drvič s el. sieťou a vykoná nasledujúce kroky:

1. Vytiahnite ochrannú manžetu výlevky a skontroluje, či sa v komore nenachádza cudzí predmet, ktorý drvič viditeľne blokuje (napr. príbor, fľaškový uzáver...)
2. Pomocou opačného konca varešky alebo dlhým skrutkovačom skontrolujte pohyblivosť otočného taniera a lopatiek na čapoch a prípadne tieto časti rozhýbte. (Tanierom sa musí dať voľne otáčať). Zablokovanie môže spôsobiť aj nepatrný zbytok nepodrveného odpadu!
3. Zatlačte červené tlačítko poistky v dolnej časti drviča.
4. Obnovte hlavný prívod el. prúdu.

Pokiaľ vyššie uvedené kroky nevedli k spusteniu drviča, môže sa jednať o vnútornú závalu.

Obráťte sa na predajcu alebo odborný servis. **Kontakt : www.jaz.sk**

Poškodenie drviča spôsobené nesprávnou obsluhou v rozpore s dodaným návodom k obsluhu a týmto prevádzkovým poriadkom, nespadá do záručnej opravy!!!